

Express5800/GT110a-S

ご使用時の注意事項

本書は必要なときにすぐに参照できるよう大切に保管してください。

この度は弊社の製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品のご使用にあたり、ご注意いただきたい点がございます。誠に申し訳ございませんが、以下の内容をご確認いただき、ご使用時にご注意いただきますようお願い申し上げます。

ユーザーズガイドの誤記訂正

ケーブル接続

ユーザーズガイド P.195 ソリッドステートドライブをオンボードのSATAコントローラに接続する場合

誤	正
ケーブルのSATAコネクタに記載の番号と、マザーボードのSATAコネクタ番号を合わせて接続してください。また、マザーボードのSGPIOコネクタにもケーブルを接続してください。ソリッドステートドライブはスロット0から順に取り付けてください。	ケーブルのSATAコネクタに記載の番号と、マザーボードのSATAコネクタ番号を合わせて接続してください。灰色のケーブル(フラットケーブル)は接続せず、まとめた状態のまま使用してください。ケーブルタイの余りの部分はサイドカバーを取り付ける際に邪魔にならない様注意してください。ソリッドステートドライブはスロット0から順に取り付けてください。

Windows Server 2003 を SATA HDD 単体接続構成でご使用になる場合の注意事項

単体接続している SATA HDD のパーティションをフォーマットする場合

- 以下のOSをSATA HDD単体接続構成でご使用になる環境において、1台のSATA HDDに対してパーティションを2つ以上作成する際、2つ目以降のパーティションはクイックフォーマットでフォーマットを実施してください。

Windows Server 2003, Standard Edition
Windows Server 2003, Enterprise Edition
Windows Server 2003, Standard x64 Edition
Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
Windows Server 2003 R2, Standard Edition
Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition
Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition
Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition

通常のフォーマットを実施した場合、フォーマットが途中で停止し、正常に完了しないことがあります。
正常に完了しない場合、フォーマットの中止も実施することが出来ません。

また、その後、シャットダウンが正常に完了しない場合があります。

その際には強制電源OFF* を行い、再立ち上げ後、そのパーティションに対しクイックフォーマットを実施してください。

* POWER/SLEEPスイッチを4秒以上押し続ける操作です。

